

## Mettler Toledo BPlus - Підключення сканера до вагів

04/19/2024 15:09:27

[FAQ Article Print](#)

|                  |                      |                     |                       |
|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Category:</b> | Весовое оборудование | <b>Votes:</b>       | 3                     |
| <b>State:</b>    | public (all)         | <b>Result:</b>      | 91.67 %               |
| <b>Language:</b> | ua                   | <b>Last update:</b> | 15:33:48 - 12/04/2018 |

### Keywords

сканер весы bplus

### Symptom (public)

### Problem (public)

Необхідно підключити сканер штрихкодів до вагів Mettler Toledo BPlus

### Solution (public)

Для підключення сканеру необхідно зайти в автономне меню вагів:  
Клавіша «Menu», пароль «246813», підтверджуємо клавішею «OK».  
Далі вводимо команду «51101», після підтвердження вибираємо пункт меню «Стан сканеру». Клавішею «OK» вибираємо значення «Enable». Стрілкою вниз, вибираємо пункт меню «Тип порта» та підтверджуємо натисканням клавіші «OK». Після цього бачимо три варіанти підключення:

- 1 - COM A(знаходиться ближче до клавіатури);
- 2 - COM B(ближче до індикатора);
- 3 - USB.

Вибираємо потрібний нам інтерфейс, та підтверджуємо клавішею «OK».  
Якщо сканер з кабелем RS232, то після підтвердження потрапляємо в меню налаштувань, де потрібно обрати параметри передачі згідно з конфігурацією Вашого сканера (швидкість передачі, кількість біт даних, стоповий біт і т.д.)  
Якщо ж сканер USB - подібних налаштувань робити не потрібно.

Далі необхідно вказати, щоб ваги сприймали штрих-код, як номер PLU. Для цього вводимо команду «51201», та вибираємо зі списку варіант «1» - «Визнати позицію: за PLU».

Скануємо штрих-код та перевіряємо коректність роботи сканера.  
При вірних налаштуваннях, на індикаторі вагів відобразиться номер, та назва PLU.

Підключення перевірялось на сканерах

Datalogic QW2100 Lite

Argox AS-8050

Blitz PS2000

TSC TSS-011 CCD KBW (за допомогою адаптера PS/2-USB)

Scantech ID IG620 - після додаткового налаштування (кінець посилки - CR, без LF)

Підтримка інших сканерів можлива, але не гарантується на 100%

Перелік сканерів, що не підтримуються:

Argox AS-8000 USB

Argox AI-6800 USB

Chipher Lab 1504P

Scantech ID IG510

Scantech ID SG600

Scantech ID SD380

Scantech ID LG610