

Продавец _____

Дата продажу _____

Серійний номер _____

Підпис покупця _____

Постачальник несе відповідальність за відповідність якості товару вимогам заводу-виробника протягом: **36 місяців** з дати придбання товару.

Гарантійні обов'язки виконує офіційний постачальник ТОВ «Гера».

1. У разі якщо вищезазначене обладнання вийде з ладу не з вини Покупця, протягом гарантійного терміну, постачальник зобов'язується провести ремонт або заміну дефектного обладнання без додаткової оплати.

2. Гарантійний ремонт і обслуговування проводяться протягом 10-ти робочих днів в сервісному центрі продавця товару, тільки за умови пред'явлення справжнього гарантійного талона. Гарантійний термін продовжується на час проведення ремонту.

3. Гарантійне обслуговування не здійснюється:

- При відсутності даної гарантії, належної упаковки або повної комплектності поставки обладнання.
- При порушенні гарантійної пломби.
- При наявності пошкоджень механічного, хімічного або теплового характеру, а саме при наявності пошкоджень пов'язаних з потраплянням всередину обладнання сторонніх предметів, рідин і комах.
- При порушенні правил експлуатації або транспортування даного виду обладнання.
- При виході з ладу в результаті перепадів напруги в електричній мережі.
- При використанні незаземленої мережі енергопостачання.
- Гарантія не поширюється на аксесуари (акумулятори, з'єднувальні шнури, блоки живлення, і т.д.).

4. На період гарантійного ремонту аналогічне справне устаткування не видається.

5. Недоотримання прибутку та інші непрямі витрати, які виникли у зв'язку з появою несправності, відшкодуванню не підлягають.

6. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню.

7. Всі транспортні витрати відносяться за рахунок покупця і не підлягають відшкодуванню.

[illegible]

Примітка:

1. Сумісність з виробами, які придбано не у постачальника даного виробу, не гарантується.
2. Заміна обладнання проводиться тільки в разі неможливості ремонту.
3. Без підпису покупця гарантійний талон вважається недійсним



1D/2D

СКАНЕР ШТРИХ-КОДА

SD 580



СТИСЛИЙ ПОСІБНИК

3 НАЛАШТУВАННЯ РУЧНОГО СКАНЕРА

GEOS SD 580

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ РУЧНОГО СКАНЕРА GEOS SD 580

1. Відновити заводські налаштування (Восстановить заводские установки по умолчанию)



2. Налаштування інтерфейсу (Настройки интерфейса)

Вибір інтерфейсу RS232

Налаштування порта – 115200, 8n1



*USB клавіатура

Сканер буде розпізнаватися як стандартний HID - сумісний пристрій.



USB COM (емуляція RS232 через USB)

Вибір інтерфейсу – USB-RS232

В даному режимі пристрій буде розпізнаватися як COM-порт (Необхідно встановити драйвер)



3. Режим роботи на підставці (Режим работы на подставке)



Щоб скинути налаштування роботи на підставці відскануйте штрих-код з пункту 1.

4. Налаштування суфіксу (завершення сканування) (Настройки суффикса (окончание сканирования))

Додати Enter (CR)



Видалити Enter (CR)



*Додати Enter з переходом на наступний рядок (CR+LF)



Видалити Enter з переходом на наступний рядок (CR+LF)



5. Інші налаштування (Другие настройки)

Підтверджуючий звуковий сигнал

*№ 1



№ 2



Налаштування підсвічування

Рекомендується використовувати підсвічування за умови недостатнього освітлення.

*Підсвічування включено



Підсвічування відключено

